# Настройка ZTE ZXDSL 931WII в режиме роутера для VDSL

Инструкция по настройке модема ZTE ZXDSL 931WII в режиме роутера при подключении по технологии VDSL. Рекомендуется при использовании Интернет и/или IPTV (в т.ч. ТВ на компьютере и Открытого ТВ)

 В соответствии с инструкцией для <u>Windows XP</u> либо для <u>Windows Vista / Windows 7</u> необходимо настроить статический адрес используя следующие параметры: IP-адрес: 192.168.1.10 Маска подсети: 255.255.255.0

Основной шлюз: 192.168.1.1

**2.** Открыть браузер (Internet Explorer, Firefox Mozilla, Opera или другой). В адресной строке ввести **http://192.168.1.1** и нажать Enter на **клавиатуре**. В появившемся диалоге в поля "Пользователь" и "Пароль" ввести **"admin"** и нажать кнопку "OK".



3. Слева нажать "Advanced Setup" -> "WAN Service". Если в появившемся списке присутствую какие-либо записи, перед настройкой рекомендуется удалить их, проставив галочку "Remove" в каждой строке и нажав на кнопку "Remove"



4. После очистка списка нажать кнопку "Add" для добавления настройки.



5. Отметить "VDSL" и нажать кнопку "Next".



6. Отметить "PPP over Ethernet (PPPoE)" и нажать кнопку "Next".



# 7. Нажать кнопку "Next".

🖉 DSL Router - Windows Internet	Explorer			
	1		💌 🔄 🗙 Поиск "Live Search"	<b>₽</b> •
<u>Ф</u> айл Правка <u>В</u> ид <u>И</u> збранное	С <u>е</u> рвис <u>С</u> правка			
🚖 🏘 🏀 DSL Router			🏠 🔹 🔝 👒 🖶 🔹 📴 Страница	• 🎯 Се <u>р</u> вис • »
ZTE中兴	WAN Service Configuration			
Device Info Advanced Setup WAN Service LAN NAT Security Quality of Service Routing DNS DSL Upnp Interface Grouping Wireless Diagnostics Management	Enter Service Description: pppoe.	_0_0_1_1 Back Next		
	@ 2000-200	8 ZTE Corporation. All rights reserved.		<u> </u>
Готово			ј 🤘 Интернет	100% 🔹 🎢

#### 8. Ввести следующую информацию

- в поле PPP Username ввести логин на доступ в интернет (указан в регистрационной форме)
- в поле PPP Password ввести пароль на доступ в интернет (указан в регистрационной форме)
- в MTU ввести **1492**
- поставить галочку "Enable NAT"
- поставить галочку "Enable Firewall"
- убрать галочку "Enable IGMP Multicast"

Device Info Advanced Setup WAN Service LAN NAT Security Quality of Service Routing DNS DSL Upnp Interface Grouping Wireless Diagnostics Management	PPP Username and Password   PPP usually requires that you have a user name and password to establish your connection. In the boxes below, enter the user name and password that your ISP has provided to you.   PPP Username:   PPP Username:   PPP To Service Name:   Authentication Method:   AUTO   MTU[1-65535]:   [1492]   Preshe NAT   Inable Fullcone NAT   Inable Firewall   Inable Firewall   Inable Firewall   Ise Static IPv4 Address   Inable PPP Debug Mode   Isrige PPPoE Frames Between WAN and Local Ports
	Enable IGMP Multicast Back Next 2000-2003 ZTE Corporation. All rights reserved.

# 9. Нажать кнопку "Next".

🙋 DSL Router - Windows Intern	et Explorer			
🔆 💽 👻 🙋 http://192.168.1	1.1/		🔽 😽 🗙 Поиск "Live Search"	<b>₽</b> •
Файл Правка Вид Избранн	ое Сервис <u>С</u> правка			
😭 🏟 🏉 DSL Router			🟠 🔹 🔝 👒 🖶 🔹 📴 С <u>т</u> раница з	• 🎯 Се <u>р</u> вис + 🎽
The second s				
~ 【 IE 甲光				
	Routing Default Gateway	I Composition All rights reserved.		
Device Info	Select a preferred wan interface as	the system default gateway.		
Advanced Setup				
WAN Service	Selected WAN Interface pppoe_0_	0_1_1/ppp0_1		
LAN				
Security				
Quality of Service				
Routing				
DNS				
Upnp		Back Next		
Interface Grouping				
Wireless				
Diagnostics				
nengenene				
Ferene	@ 2000-2008 Z	TE Corporation. All rights reserved.		A 100%
01060			ј ј 🐨 интернет	× 100% ▼ //

10. Отметить "Obtain DNS info from a WAN interface" и нажать кнопку "Next".

🖉 DSL Router - Windows Intern	et Explorer			
🔆 🔄 👻 🙋 http://192.168.1	.1/		💌 🗲 🗙 Поиск "Live Search"	<b>P</b> -
<u>Ф</u> айл Правка <u>В</u> ид <u>И</u> збранно	)е С <u>е</u> рвис <u>С</u> правка			
😭 🏟 🏉 DSL Router			🚹 👻 🔜 👻 Ероница 🔹 🎯 Сер	овис 🕶 🎽
Device Info Advanced Setup WAN Service LAN NAT Security Quality of Service Routing DNS DSL Upnp Interface Grouping Wireless Diagnostics Management	Get DNS server infor OR enter static DNS must enter static DNS Obtain DNS info WAN Interface select O Use the followin Primary DNS server: Secondary DNS server	nation fro server IP 5 server I ted: ppp Ig Static I	Image:	
		0.0000		<b>•</b>
Готово		@ 2000-	2008-21 E Corporation. All rights reserved.	)% • //

# 11. Нажать кнопку "Save/Apply".

🥭 DSL Router - Windows Interne	t Explorer			
😋 💽 👻 🙋 http://192.168.1.	1/		💌 🚱 🔀 Поиск "Live Search"	<b>P</b> -
Файл Правка <u>В</u> ид <u>И</u> збранное	е Сервис <u>С</u> правка			
😭 🕸 🔏 DSL Router			🟠 👻 🖏 👻 🖶 🔹 Страница 🔹 🎯 Се	евис 🕶 🎽
A A REAL		1 1		
<b>/IF</b> 中兴				
	WAN Setup - Summ	arv		
	the occup out			
Dovico Info	Make sure that the set	tings below match the se	tings provided by your ISP.	
Advanced Setup	PORT / VPI / VCI:	0 / 0 / 35		
WAN Service	Connection Type:	PPPoE		
LAN	Service Name:	pppoe_0_0_1_1		
NAT	Service Category:	UBR		
Ouality of Service	IP Address:	Automatically Assigned		
Routing	Service State:	Enabled		
DNS	NAT:	Enabled		
DSL	Full Cone NAT:	Disabled		
Upnp Interface Grouping	Firewall:	Disabled		
Wireless	IGMP Multicast:	Disabled		
Diagnostics	Quality Of Service:	Disabled		
Management	Click "Save/Apply" to P	nave this interface to be e	ffective. Click "Back" to make any modifications	
	cilcit surerrippiy to i	Bate this interface to be e	ack Save/Apply	
		_		
		@ 2000-2008 ZTE Corporation	n. All rights reserved.	
Готово			🔍 П	0% • <i>//</i> .

12. Нажать кнопку "Add" для добавления еще одной настройки.

CDSL Router - Windows Inter	net Explorer										
🔆 📀 🗸 🙋 http://192.168	.1.1/					•	• 🗙 🗖	иск "Live S	earch"		<b>P</b> -
<u>Ф</u> айл Правка <u>В</u> ид <u>И</u> збрані	ное С <u>е</u> рвис <u>С</u> пра	вка									
😪 🏟 🔏 DSL Router			1			Č	<b>•</b> •	- 🖶 - 🗄	у Страница	і 👻 🌀 Се <u>р</u> в	ис • »
and the states of the second											
<b><i>LIE</i></b> H共											
NI N											
			Wid	e Area Netw	ork (WAN) S	Service S	etup				
		Choose Add	, or Ren	nove to config	ure a WAN se	rvice over	a selecte	d interface	e.		
Device Info	T-1-5	Description	Trees	140001-	Manata	Canada	7	NAT	rt	0	r dte
Advanced Setup WAN Service	Interface	Description	Туре	viansu21p	Vianmuxio	Connia	ıgmp	NAL	Firewall	Kemove	Edit
LAN	ppp0_1	pppoe_0_0_1_1	PPPoE	N/A	N/A	1	Disabled	Enabled	Disabled		Edit
NAT											
Security Quality of Service				Add	Remove						
Routing						-					
DNS											
DSL											
Interface Grouping											
Wireless											
Diagnostics											
мападетенс											
	4										Þ
Готово		@ 2000-	2008 ZTE	Corporation. All	rights reserved.		Интернет			100%	

13. Отметить "Bridging" и нажать кнопку "Next".



# 14. Нажать кнопку "Next".

🖉 DSL Router - Windows Intern	et Explorer		
🔆 💽 🗸 🙋 http://192.168.1	.1/	💌 🐓 🔀 Поиск "Live Search"	<b>₽</b> •
<u>Ф</u> айл Правка <u>В</u> ид <u>И</u> збранно	е Сервис <u>С</u> правка		
🔶 🏟 🏉 DSL Router		🟠 🔹 🔜 👻 🖶 Страница 👻 🧔	) Сервис 👻 🎽
Contraction ( )			
	WAN Service Configuration		
Device Info			
Advanced Setup	Enter Service Description: br_0_0_1_1		
WAN Service			
LAN	Enable 802.10 VLAN.		
NAT			
Quality of Service			
Routing			
DNS	B	ack	
DSL			
Interface Grouping			
Wireless			
Diagnostics			
Management			
	@ 2000-2008 ZTE Corporation. All r	ights reserved.	
Готово		🛛 🔤 Интернет	100% 🝷 🌈

### 15. Нажать кнопку "Save/Apply".



16. Слева нажать "Advanced Setup" -> "DSL" и сделать следующие настройки:

- поставить галочку "VDSL2 Enabled"
- поставить галочки в правом стобце

Нажать кнопку "Save/Apply"



17. Слева нажать "Advanced Setup" -> "LAN" и сделать следующие настройки:

- поставить галочку "Enable IGMP Snooping"
- отметить "Standart Mode"
- в выпадающем списке IGMP Version выбрать "v2"
- отметить "Enable DHCP Server"



Нажать кнопку "Save/Apply"

## Настройка беспроводного соединения WIFI

- 1. Слева нажать "Wireless" -> "Basic" и сделать следующие настройки:
- поставить галочку "Enable Wireless"
- поставить галочку "Enable Wireless Multicast Forwarding (WMF)"
- в поле SSID ввести название WIFI точки, которое будет отображаться при поиске сети
- в выпадающем списке IGMP Version выбрать "RUSSIAN FEDERATION"



Нажать кнопку "Save/Apply"

2. Настройка шифрования. Слева нажать "Wireless" -> "Security" и сделать следующие настройки:

- в выпадающем списке Select SSID выбрать название WIFI точки, настроенно в предыдущем пункте
- в выпадающем списке Network Authentication выбрать "**Mixed WPA2/WPA-PSK**" (Примечание: старые ноутбуки могут не поддерживать современный тип шифрования. Попробуйте использовать WEP или не настраивать шифрование совсем)
- в поле WPA Pre-Shared Key ввести пароль, который бедт использовать при подключнии к этой беспроводной сети (8 символов)

DSL Router - Windows Inter	net Explorer		
🔆 😳 🔻 🙋 http://192.168	.1.1/	🔽 🔄 🗙 Поиск "Live Search"	<u> </u>
<u>⊅</u> айл ∏равка <u>В</u> ид <u>И</u> збран	ное Сервис <u>С</u> правка		
🔓 🕸 🔏 DSL Router		🟠 🔻 🗟 👻 🖶 Страница	🝷 🎯 Сервис
7TE市业			
LILTA	WSC Setup		
	Enable WSC	Disabled	
Device Info			
Wireless)	Manual Setup AP		
Basic Security MAC Filter Wireless Bridge	You can set the network a specify whether a network encryption strength. Click "Save/Apply" when d	uthentication method, selecting data encryption, key is required to authenticate to this wireless network and specify the one.	
Advanced Station Info	Select SSID:	Domolink	
Diagnostics Management	Network Authentication:	Mixed WPA2/WPA	
	WPA Pre-Shared Key:	Click here to display	
	WPA Group Rekey Interval	: 0	
	WPA Encryption:	TKIP+AES	
	WEP Encryption:	Disabled	
		Save/Apply	
	@ 2000-2	2008 ZTE Corporation. All rights reserved.	
тово		С С С С С С С С С С С С С С С С С С С	100%

• Нажать кнопку "Save/Apply"

На ноутбуке или другом устройстве включите WIFI, осуществите поиск сетей, подключитесь к сети с настроенным в п.1. именем и введите пароль из п.2.