Настройка роутера Asus RT N10-12 для ТВ Ростелеком.

Открываем браузер вводим адрес 192.168.1.1

Вводим имя пользователя Admin и пароль Admin нажимаем OK.

1 Нажимаем перейти. (Если кнопки ПЕРЕЙТИ нет см. пункт 29)

router.asus.com/QIS_wizard.htm?flag=welcome		V C 🕅 🌮 Price.ru	<u> </u>
Быстрая настройка Интернет Проверьте соединение	Добро пожаловать в ASUS Networking Family!		
 Настройки Интернета Настройка роутера 	 ASUS RT-N12VP Однодиапазонный N300. (300 Mbps/ 2.4GHz) 4 порта Ethernet 10/100. 2 антенны 5 dBi для большего покрытия. До 3 гостевых SSID. Графический интерфейс пользователя для удобной настройки и управления. 	HERE	
	ПЕРЕЙТИ		

- 2. Вводим пароль на доступ к настройкам роутера admin
- 3 Вводим подтверждение пароля.

4 Жмем далее.



5. жмем далее.



6 Вводим логин из регистрационной карточки абонента.

7 Вводим пароль на доступ в интернет из регистрационной карточки абонента.

8 Жмем далее.

prouter. asus.com /QIS_wizard.htm?flag=welcome	▼ C (*)	ice.ru 🔎
р Конелазия. Сом QIS_Wizard. Пил. Наде welcome Быстрая настройка Интернет Проверьте соединение 2 Настройки Интернета 3 Настройка роутера	Настройка учетной записи Имя пользователя () fttx_123456&orel.ru Пароль () PaSSword Показать пароль Попучите имя пользователя и пароль у Вашего провайдера. Назад Далее	ierra (konstruction)

- 9 Вводим желаемое имя сети Wi-Fi
- 10 Вводим желаемый пароль для доступа по Wi-fi

11 Жмем применить.

router.asus.com/QIS_wizard.htm?flag=welcome	⊽ C ^a (♥ → Price.ru
TISUS RT-N12VP	
Быстрая настройка Интернет Г	Іараметры беспроводной сети
Проверьте соединение	Назначьте уникальное имя или SSID (Идентификатор беспроводной сети) для идентификации Вашей. беспроводной сети.
Настройки Интернета	2.4GHz - Безопасность
Э Настройка роутера	Имя сети (SSID) Половий клизи Rostelecom 9 Сетерой клизи 2 P455W0RD 10
	Введите сетевой ключ длиной от 8 до 63 символов (буквы, цифры или их сочетание) или 64 шестнадцатеричных цифры. По умолчанию настройки безопасности установлены как WPA2-Persona AES. Если Вы не хотите настраивать сетевую безопасность, оставьте поле ключа безопасности пусты но это не защищает сеть от несанкционированного доступа
	Применить 11

12 Жмем далее



13 Роутер запрашивает у нас ранее введение в пункте 2 и 3 пароль для доступа к настройкам. Если ничего не меняли вводим Имя пользователя – admin и пароль admin. Нажимаем ОК.

Быстрая настройка Инториот	Сеть сконфигурирована			
Проверьте соелинение	Системное время: Sun, Nov 16 13: * Remind: Did not synchronize your sys	Системное время: Sun, Nov 16 13:19:37 2014 (GMT+03:00) * Remind: Did not synchronize your system time with NTP server yet.		
	Беспроводная сеть			
Настройки Интернета	Имя сети (SSID)	Rostelecom		
	Сетевой ключ	PASSWORD		
Э Настройка роутера	Безопасность беспроводной сети	WPA2-Personal - AES		
	Интернет			
	Тип WAN-подключения	PPPoE		
Требуется	аутентификация			
0	«http://router.asus.com» запрашивает	имя пользователя и пароль. Сайт сообщает: «RT-N12VP»		
Имя пол	ьзователя: admin 🦛 13			
	Пароль: ••••• • 14	1		
	ОК	Отмена		

На этом настройка под интернет закончена. Переходим к настройке под ТВ.

15 Жмем на пункт Интернет. Не меняем ничего кроме того, что показано стрелкой.

16 Получить IP-адрес WAN автоматически жмем Нет.

Пункты 17 18 19 20 21 вводим как указано на картинке.

22 жмем Применить

🥺 ASUS Wireless Rout	ter RT-N × +				
(192.168.1.1/Adva	inced_WAN_Content.as	p			🔻 C 😻 - Price.ru
	бокальна	я сеть	Получить IP-адрес WAN автоматически	Ода ОНет	16
	💮 Интернет		IP-адрес	1.0.0.1	
	IPv6		Маска подсети	255.255.255.252	
			Основной шлюз	1.0.0.2	
			Настройка DNS WAN		
	😡 Брандмау	эp	Подключаться к DNS-серверу автоматически	💿 Да 💿 Нет	
	А дминистр рование	-ис	DNS-сервер 1	95.107.47.14	20
	Системны	й	DNS-сервер 2	95.107.47.4	
			Настройка учетной записи		
	🔾 Сетевые утилиты	Имя пользователя	DLF_8		
			Пароль	•••••	
				🔲 Показать пароль	
			Время отключения при простое в секундах: Отключение по прошествии периода бездействия (в секундах)		
			МТО	1492	
			MRU	1492	
			Имя службы		
			Имя концентратора доступа		
			Дополнительные параметры pppd		
			Специальные требования поставщика услу	уг Интернета	
			Enable VPN + DHCP Connection	🛛 Да 💿 Нет	
			Имя хоста		
			МАС-адрес		Клонировать МАС
				Применить	

- 23 Жмем на пункт Локальная сеть.
- 24 Переходим на вкладку IPTV.
- 25 В поле Включить многоадресную маршрутизацию выбираем включить.
- 26 В поле Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping) выбираем включить.

27 Жмем применить.

Masus Wireless Rou	rter RT-N × +		
e router.asus.com	/Advanced_IPTV_Content.asp		V C 🛛 😻 v Price.ru
	75US RT-N12VP	Выход Перезагр	узка F
	Быстрая настройка Интернет	Режим работы: <u>Беспроводной роутер</u> LAN IP DHCP-сервер Маршруты	Версия прошивки: <u>3.0.0.4.374_880</u> SSID: <u>Rosteleco</u> IPTV 24
	Общие	Локальная сеть - IPTV	
	Карто сели	Настройка IPTV установки RT-N12VP Port	
	Диспетчер трафика	Выберите профиль провайдера	отсутствует
	Р одительский контроль	Выбор порта IPTV STB	отсутствует 🔽
	Дополнительные настройки	Использовать маршруты DHCP	Microsoft 🗾
~	Беспроводная сеть	Включить многоадресную маршрутизацию (IGMP Proxy)	включить 💽 🧠 25
	💮 Локальная сеть	Enable efficient multicast forwarding (IGMP Snooping)	Включить
	💮 Интернет	UDP-прокси (Udpxy)	
	IPv6		Применить
	🧐 VPN сервер		
	💭 Брандмауэр		
	Администри- рование		
	Системный журнал		
	🂫 Сетевые утилиты		
1.01		B Help & Support Manual Itility	FAQ

Настройка закончена. Если интернет не заработал переходим к пункту 28.

28. Если нечего не помогло. Проверьте правильность введенных Имени пользователя и пароля в Разделе Интернет.

29 Попробуйте сбросить настройки роутера нажав скрытую кнопку RESET на корпусе роутера и удерживать ее 10 сек.