# Настройка роутеров D-Link DIR-xxx



#### Оглавление

Подключение роутера	2
Настройка Windows XP	3
Настройка Windows Vista	5
Настройка Windows Seven	8
Настройка роутера (Английский интерфейс)	11
Настройка роутера (Русский интерфейс)	14







#### Подключение роутера

Подключите Ethernet-кабель Вашего FTTB-подключения к разъему INTERNET (WAN – в некоторых моделях). Для подключения к компьютеру возьмите прилагаемый к роутеру Ethernetкабель и подключите его одной стороной к одному из разъемов «LAN» на задней панели роутера, а другой стороной к аналогичному разъему на задней панели Вашего компьютера.

После включения питания, необходимо подождать около 30 секунд пока роутер загрузится. На этом подключение к компьютеру завершено. Теперь нужно настроить операционную систему на Вашем компьютере:

- <u>Настройка Windows XP</u>
- <u>Hactpoйka Windows Vista</u>
- <u>Hactpoйka Windows Seven</u>

#### Настройка Windows XP

Нажмите кнопку Пуск и выберите пункт Панель управления (либо пункт Настройка и подпункт Панель управления в случае классического меню). Откроется окно Панели управления, щелкните по значку Сетевые подключения (если Панель управления имеет вид по категориям, то в левом верхнем углу щелкните по строчке Переключиться к классическому виду).

Откроется окно *Сетевые подключения*, щелкните правой кнопкой мыши на *Подключении по локальной сети* и выберите последний пункт *Свойства*:



В группе Компоненты, используемые этим подключением выделите строчку Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку Свойства:

👍 Подключение по локальной сети - свойства 👘 🕐 🗙
Общие Дополнительно
Подключение через:
WMware Accelerated AMD PCNet Ad <u>Настроить</u>
Компоненты, используемые этим подключением:
🗹 🚚 Планировщик пакетов QoS 🔹 🔺
🗹 🐨 Ответчик обнаружения топологии уровня связи
🗹 🐨 Протокол Интернета (ТСР/ІР) 📃 📃
Уст <u>ановить</u> <u>У</u> далить Сво <u>й</u> ства
Описание
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных
сетем, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
При подключении вывести значок в области уведомлений
Эведомдять при ограниченном или отсутствующем подключении
ОК Отмена

В открывшемся окне поставьте точку *Использовать следующий IP адрес* и заполните его как показано ниже:

ІР-адрес	192.168.0.2
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер	95.107.47.4
Альтернативный DNS-сервер	95.107.48.4

Свойства: Протокол Интернета (Т	CP/IP) ? 🗙
Общие	
Параметры IP могут назначаться ав поддерживает эту возможность. В г IP можно получить у сетевого админ	зтоматически, если сеть противном случае параметры нистратора.
О Получить IP-адрес автоматичес	ски
<ul> <li><u>М</u>спользовать следующий IP-а</li> </ul>	дрес:
<u>I</u> P-адрес:	192.168.0.2
<u>М</u> аска подсети:	255.255.255.0
Основной <u>ш</u> люз:	192.168.0.1
О П <u>о</u> лучить адрес DNS-сервера а	автоматически
• И <u>с</u> пользовать следующие адре	еса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	95 . 107 . 47 . 4
<u>А</u> льтернативный DNS-сервер:	95 . 107 . 48 . 4
	Дополнительно
	ОК Отмена

По окончании нажмите кнопку ОК, а в предыдущем окне кнопку Закрыть.

Теперь необходимо произвести настройку роутера:

- Английский интерфейс прошивки
- Русский интерфейс прошивки

## Настройка Windows Vista

В правом нижнем углу найдите значок сети, нажмите на нем правой кнопкой мыши и выберите пункт *Центр управления сетями и общим доступом*:



В открывшемся окне слева щелкните по строчке Управление сетевыми подключениями:

🚱 🕞 🗢 👯 « Центр управлени	ия сетями и общим доступом	✓ <sup>4</sup> 7 Поиск	م
Задачи Просмотр компьютеров и устройств	Центр управления се	етями и общим доступом	Просмотр полной карты
Подключиться к сети Установка подключения или сети <u>Управление сетевыми</u> подключениями	НОМЕ1 (этот компью	Сеть 2 ———————————————————————————————————	— Онтернет
Диагностика и	🟠 Сеть 2 (Частная сеть)		Настройка
восстановление	Доступ	Только локальная сеть	
См. также	Подключение	Подключение по локальной сети	Просмотр состояния
Брандмауэр Windows	🔉 Общий доступ и сетев	ое обнаружение	
Свойства обозревателя	Сетевое обнаружение	о вкл.	

Откроется окно *Сетевые подключения*, щелкните правой кнопкой мыши на *Подключении по локальной сети* и выберите последний пункт *Свойства*:

	🧧 « Сетевые і	подключения 🕨	-	<b>∮</b> Поиск		Q
🕒 Упорядоч	нить 🔻 📲 Ві	иды 👻 🗙 Отключ	чение сетевого устр	ойства »		0
Имя ЛВС или выс Сет Сет	Состояние	Имя устройства й Интернет (1) покальной тключить остояние иагностика астройка моста оздать ярлык далить ереименовать войства	Подключение	Категория сети	Владелец	*

Выделите строчку Протокол интернета версии 4 (ТСР/ІРv4) и нажмите кнопку Свойства:

🃮 Подключение по локальной сети - свойства
Сеть
Подключение через:
NVIDIA nForce 10/100/1000 Mbps Ethemet
<u>Н</u> астроить
Отмеченные компоненты используются этим подключением:
<ul> <li>Клиент для сетей Microsoft</li> <li>Планировщик пакетов QoS</li> <li>Служба доступа к файлам и принтерам сетей Micro</li> <li>Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)</li> <li>Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)</li> <li>Драйвер в/в тополога канального уровня</li> <li>Ответчик обнаружения топологии канального уровня</li> </ul>
Установить Удалить Свойства
Описание
Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
ОК Отмена

В открывшемся окне поставьте точку *Использовать следующий IP-адрес* и заполните его как показано ниже:

ІР-адрес	192.168.0.2
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер	95.107.47.4
Альтернативный DNS-сервер	95.107.48.4

Свойства: Протокол Интернета верс	ии 4 (ТСР/ІРv4)			
Общие				
Параметры IP могут назначаться ав поддерживает эту возможность. В п IP можно получить у сетевого админ	томатически, если сеть противном случае параметры нистратора.			
Получить IP-адрес автоматиче	ски			
— Оспользовать следующий IP-ад	дрес:			
<u>I</u> P-адрес:	192.168.0.2			
<u>М</u> аска подсети:	255 . 255 . 255 . 0			
Основной <u>ш</u> люз:	192.168.0.1			
Получить адрес DNS-сервера автоматически				
Использовать следующие адре	еса DNS-серверов:			
Предпочитаемый DNS-сервер:	95 . 107 . 47 . 4			
<u>А</u> льтернативный DNS-сервер:	95 . 107 . 48 . 4			
	Дополнительно			
	ОК Отмена			

По окончании нажмите кнопку ОК в двух последних окнах.

Теперь необходимо произвести настройку роутера:

- Английский интерфейс прошивки
- Русский интерфейс прошивки

## Настройка Windows Seven

В правом нижнем углу найдите значок сети, нажмите на нем левой кнопкой мыши и выберите пункт Центр управления сетями и общим доступом:



В открывшемся окне слева щелкните по строчке Изменение параметров адаптера:

🕖 🚽 😨 « Сеть и Интернет	<ul> <li>Центр управления сетями и общим доступс</li> </ul>	ом 👻 🍫 Поиск в панели управления
Панель управления - домашняя страница	Просмотр основных сведений о се	ети и настройка подключений
 Изменение параметров	🥾 —— 🏇	Просмотр полной карты
<u>адаптера</u> Изменить дополнительные	📢 НОМЕ2 Сеть 4 (этот компьютер)	Интернет
параметры общего доступа	Просмотр активных сетей	Подключение или отключение
	Сеть 4 Домашняя сеть	Тип доступа:         Интернет           Домашняя группа:         Присоединен           Подключения:         Подключение по локальной сети
	Изменение сетевых параметров	
	Настройка нового подключения и Настройка беспроводного, широк или же настройка маршрутизатор	или сети сополосного, модемного, прямого или VPN-подключения за или точки доступа.
	Подключиться к сети Подключение или повторное поди сетевому соединению или подклю	ключение к беспроводному, проводному, модемному очение к VPN.
	🚜 Выбор домашней группы и парам	иетров общего доступа
См. также	Доступ к файлам и принтерам, ра изменение параметров общего до	сположенным на других сетевых компьютерах, или оступа.
Брандмауэр Windows		
Домашняя группа	Устранение неполадок	
Свойства обозревателя	Диагностика и исправление сетев	ых проблем или получение сведений об исправлении.

Откроется окно *Сетевые подключения*, щелкните правой кнопкой мыши на *Подключении по локальной сети* и выберите последний пункт *Свойства*:

<b>@</b>	🛿 🕨 Панель управления 🕨 Сеть и Интернет 🕨 Сетев
Упорядочит	ь 🔻 Отключение сетевого устройства Диагно
	дключение по локальной сети ть 4
	Отключить
	Состояние
	Диагностика
	Настройка моста
	Создать ярлык
6	Удалить
•	Переименовать
	Свойства

Выделите строчку Протокол интернета версии 4 (TCP/IPv4) и нажмите кнопку Свойства:

📮 Подключение по локальной сети - свойства
Сеть
Подключение через:
Atheros L1 Gigabit Ethemet 10/100/1000Base-T Controlle
Настроить
Отмеченные компоненты используются этим подключением:
<ul> <li>Клиент для сетей Microsoft</li> <li>Планировщик пакетов QoS</li> <li>Служба доступа к Файлам и принтерам сетей Micro</li> <li>Протокол Интернета версии 6 (TCP/IPv6)</li> <li>Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)</li> <li>Драйвер в/в тополога канального уровня</li> <li>Ответчик обнаружения топологии канального уровня</li> </ul>
Установить Удалить Сво <u>й</u> ства
Описание Протокол TCP/IP - стандартный протокол глобальных сетей, обеспечивающий связь между различными взаимодействующими сетями.
ОК Отмена

В открывшемся окне поставьте точку *Использовать следующий IP-адрес* и заполните его как показано ниже:

ІР-адрес	192.168.0.2
Маска подсети	255.255.255.0
Основной шлюз	192.168.0.1
Предпочитаемый DNS-сервер	95.107.47.4
Альтернативный DNS-сервер	95.107.48.4

Свойства: Протокол Интернета верси	ии 4 (ТСР/ІРv4)				
Общие					
Параметры IP могут назначаться автоматически, если сеть поддерживает эту возможность. В противном случае параметры IP можно получить у сетевого администратора.					
Получить IP-адрес автоматиче	ски				
— Оспользовать следующий IP-а,	дрес:				
<u>I</u> P-адрес:	192.168.0.2				
Маска подсети:	255.255.255.0				
Основной шлюз:	192.168.0.1				
Получить адрес DNS-сервера а	втоматически				
<ul> <li>Оспользовать следующие адре</li> </ul>	еса DNS-серверов:				
Предпочитаемый DNS-сервер:	95 . 107 . 47 . 4				
<u>А</u> льтернативный DNS-сервер:	95 . 107 . 48 . 4				
Подтвердить параметры при выходе Дополнительно					
	ОК Отмена				

По окончании нажмите кнопку ОК в двух последних окнах.

Теперь необходимо произвести настройку роутера:

- Английский интерфейс прошивки
- Русский интерфейс прошивки

# Настройка роутера (Английский интерфейс)

Откройте обозреватель Explorer (обычно *Пуск -> Интернет*). В поле адрес введите *192.168.0.1* и нажмите клавишу *Enter*.

🏉 Пустая страница - Windows Internet Explorer	
◯ ◯ マ 🖉 192.168.0.1	- → ×
🚖 🌈 Пустая страница	

Должно появиться окно запроса логина и пароля, введите admin в поле *User Name*, поле пароль оставьте пустым и нажмите *Log In*.

Product Page : DIR-300 Hardware Version :	B1 Firmware Version : 2.02
D-Link <sup>®</sup>	
LOGIN	
Log in to the router:	
User Name admin Log In	
WIRELESS	

Откроется веб-интерфейс настройки роутера, щелкните по кнопке *Manual Internet Connection Setup*:

Product Page : DIR-30	0			Hardware Version : B1	Firmware Version : 2.02
<b>D-Lin</b> l	K				$ \rightarrow $
DIR-300	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Internet Setup	INTERNET CONNEC	TION			Helpful Hints
Wireless Setup LAN Setup Time and Date	If you are configuring the Connection Setup Wize or configure the device	the device for the first tim ard button and follow the e settings manually, click t	e, we recommend that yo instructions on the screen he Manual Internet Connec	u click on the Internet . If you wish to modify :tion Setup button.	If you are new to networking and have never configured a router before, click on Internet Connection Setup
Parental Control	INTERNET CONNEC	Wizard and the router will guide you through a few			
Logout	If you would like to utilize our easy to use Web-based Wizard to assist you in connecting your new D-Link Systems Router to the Internet, click on the button below.				simple steps to get your network up and running. • If you consider yourself an advanced user and bave configured a router
	Note: Before launching Quick Installation Guide	g the wizard, please make e included in the package.	sure you have followed all	steps outlined in the	before, click Manual Internet Connection Setup to input all the settings manually.
	MANUAL INTERNET	CONNECTION OPTIC	INS		
	If you would like to co click on the button be	nfigure the Internet settir low. Manual Internet	ngs of your new D-Link Rou	iter manually, then	

В поле My Internet Connection is выберите Russia PPPoE (Dual Access).

Поставьте точку *Dinamic PPPoE*, в поле *User Nname* необходимо ввести ваше входное имя, а в полях *Password* и *Confim Password* ввести входной пароль. Посмотреть их можно на регистрационной карточке клиента. В поле *Connect Mode Select* выберите пункт *Always*.

В группе WAN PHYSICAL SETTING поставьте точку Static IP, в поле IP Address введите 1.0.0.1, а в поле Subnet Mask 255.255.255.252.

По окончании нажмите кнопку Save Settings.

INTERNET CONNECTION TYPE	More
Choose the mode to be used by the router to connect to the Internet.	
My Internet Connection is : Russia PPPoE (Dual Access)	
RUSSIA PPPOE (DUAL ACCESS)	
Enter the information provided by your Internet Service Provider (ISP).	
O Dynamic PPPoE ○ Static PPPoE	
User Name : dlf_xxxxx MPPE :	
Password :	
Confirm Password :	
Service Name : (optional)	
IP Address :	
MAC Address : (optional)	
Primary DNS Address :	
Secondary DNS Address : (optional)	
Maximum Idle Time : 5 Minutes	
MTU : 1492	
Connect mode select :  Always  New Schedule	
Connect mode select . O Manual O Connect-on demand	
WAN PHYSICAL SETTINGS	
C Dynamic IP 💽 Static IP	
IP Address : 1.0.0.1	
Subnet Mask : 255.255.255.252	
Gateway : (optional)	
Primary DNS Address : (optional)	
Secondary DNS Address : (optional)	
Save Settings Don't Save Settings	

После этого перейдите в меню ADVANCED и подпункт Advanced Network.

В группе *MULTICAST STREAMS* поставьте галочку в поле *Enable Multicast Stream* и нажмите кнопку *Save Settings*.

Product Page : DIR-30	0			Hardware Version : B1	Firmware Version : 2.02
D-Lini	C				
DIR-300	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
Port Forwarding Application Rules QoS Engine MAC Filter Firewall & DMZ	ADVANCED NETWO These options are for u changing these setting your network. Save Settings Don'	IRK SETTINGS users that wish to change is from factory default. Ch t Save Settings	the LAN settings. We do I anging these settings may	not recommend affect the behavior of	Helpful Hints • For added security, it is recommended that you disable the WAN Ping Respond option. Ping is often used by malicious Internet users to locate active networks or PCs.
Advanced Wireless Advanced Network Routing Logout	dvanced Wireless     UPNP       .dvanced Network     Universal Plug and Play (UPnP) supports peer-to-peer Plug and Play functionality for network devices.       ogout     Enable UPnP : □				<ul> <li>If you are having trouble receiving video on demand type of service from the Internet, make sure the Multicast Stream option is enabled.</li> </ul>
	WAN PING If you enable this featu Internet that are sent Enable WA Resp	ure, the WAN port of you to the WAN IP Address. IN Ping onse :	r router will respond to pin	g requests from the	
	WAN PORT SPEED 10/100Mbps Auto MULTICAST STREA Enable Multicast Strea Wireless Enhance M	MS eams : 🔽			
	Save Settings Don't	: Save Settings			

На этом настройка роутера завершена, обозреватель Internet Explorer можно закрыть. Если все сделано правильно, то доступ к сети интернет и открытым каналам ДомолинкТВ должен появиться.

## Настройка роутера (Русский интерфейс)

Откройте обозреватель Explorer (обычно *Пуск -> Интернет*). В поле адрес введите *192.168.0.1* и нажмите клавишу *Enter*.

🏉 Пустая страница - Windows Internet Explorer	
◯ ◯ ▽ 🙋 192.168.0.1	- 🔶 🗙
🚖 🌈 Пустая страница	

Должно появиться окно запроса логина и пароля, введите admin в поле Имя пользователя (User Name), поле пароль оставьте пустым и нажмите Авторизация (Log In).

Страница продукта : DIR-300 Версия программного обес	течения : 1.05
<b>D-Link</b>	
АВТОРИЗАЦИЯ	
Авторизоваться на маршрутизаторе:	
Имя пользователя admin	
WIRELESS	

Откроется веб-интерфейс настройки роутера, щелкните по кнопке *Настройка Интернет-соединения вручную (Manual Internet Connection Setup)*:

Страница продукта :	DIR-300			Версия программно	ого обеспечения : 1.05	
<b>D-Lin</b>	k				$\prec$	
DIR-300	УСТАНОВКА	РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	СТАТУС	помощь	
Установка Интернет	интернет-соеди	НЕНИЕ			Helpful Hints	
Установка беспроводной сети Установка LAN	При настройке устройства в первый раз рекомендуется кликнуть по ссылке Мастер установки Интернет-соединения и следовать появляющимся на экране инструкциям. При желании изменить настройки устройства вручную кликните по Установка Интернет- соединения вручную.				<ul> <li>При отсутствии достаточного опыта в построении сетей и настройке маршрутизатора впервые</li> </ul>	
время и дата Родительский	МАСТЕР УСТАНОВ	ки интернет-соеди	ИНЕНИЯ		кликните по Мастер установки Интернет-	
контроль Выход из системы	Чтобы использовать интуитивно понятный Web-интерфейс при подключении Маршрутизатора D-Link к Интернет, кликните по кнопке ниже.			соединения, и маршрутизатор предоставит несколько простых шагов для настройки сети.		
	Примечание: До запу инструкций, указанны	Мастер установки Ин иска Мастера установки, г х в прилагаемом Руковод	нтернет-соединения пожалуйста, убедитесь в цстве по быстрой установ	выполнении всех ke.	<ul> <li>Если Вы чувствуете достаточную уверенность и выполняли настройки маршрутизатора ранее, кликните по Настройка</li> </ul>	
	опции для наст При желании задать в кликните по кнопке н	РОЙКИ ИНТЕРНЕТ-СС вручную настройки Интер иже.	<b>ОЕДИНЕНИЯ ВРУЧНУК</b> онет-соединения для Мар	о шрутизатора D-Link	Митернет- соединения вручную, чтобы ввести настройки вручную	
		Настройка Интернет-	соединения вручную			

В поле Используется Интернет-соединение (My Internet Connection is) выберите PPPoE (Dual Access).

Поставьте точку Динамический РРРоЕ (Dinamic PPPoE), в поле Имя пользователя (Username) необходимо ввести ваше входное имя, а в полях Пароль (Password) и Повторный ввод пароля (Retype Password) ввести входной пароль. Посмотреть их можно на регистрационной карточке клиента. В поле Выберите режим подключения (Connect Mode Select) выберите пункт Всегда (Always-On).

В группе ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙКИ WAN (WAN PHYSICAL SETTING) поставьте точку Статический IP (Static IP), в поле IP-адрес (IP Address) введите 1.0.0.1, а в поле Маска подсети (Subnet Mask) 255.255.255.252.

тип интернет-соедин	ІЕНИЯ	обратитесь к провайдеру.
Выберите используемый мар	ршрутизатором режим для подключения к Интернет.	
Используется Интернет- соединение :	PPPoE (Dual Access)	
PPPOE (DUAL ACCESS)		
Введите информацию, получ	ченную от провайдера.	
	Ø Динамический РРРоЕ	
Имя пользователя :	dif_xxxxx MPPE :	
Пароль :	*****	
Повторный ввод пароля :	*******	
Имя Сервиса :	(дополнительно)	
IP-адрес:		
МАС-адрес : —		
	Получение DNS от провайдера Падание DNS вручную	
Первичный DNS-адрес :		
Вторичный DNS-адрес :	(дополнительно)	
Максимальное время ожидания (idle time) :	5 Минут	
MTU :	1492	
Выберите режим	Всегда	
подключения.	Вручную Подключение по требованию	
ФИЗИЧЕСКИЕ НАСТРОЙ	KH WAN	
	🔘 Динамический IP-адрес 阃 Статический IP-адрес	
IP-адрес :	1.0.0.1	
Маска подсети :	255.255.255.252	
Шлюз:	(дополнительно)	
Первичный DNS-адрес :	(дополнительно)	
Вторичный DNS-адрес :	(дополнительно)	
Сохранить настройки	Не сохранять настройки	

По окончании нажмите кнопку Coxpaнumь настройки (Save Settings).

После этого перейдите в меню РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ (ADVANCED) и подпункт Расширенные сетевые настройки (Advanced Network).

В группе МНОГОАДРЕСНЫЕ ПОТОКИ (MULTICAST STREAMS) поставьте галочку в поле Включение многоадресных потоков (Enable Multicast Stream) и нажмите кнопку Сохранить настройки (Save Settings).

Страница продукта :	DIR-300			Версия программно	ого обеспечения : 1.05
D-Lini	k				$\prec$
DIR-300	УСТАНОВКА	РАСШИРЕННЫЕ НАСТРОЙКИ	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	СТАТУС	помощь
Перенаправление портов	РАСШИРЕННЫЕ НА	СТРОЙКИ СЕТИ			Полезные советы
Правила приложений Управление доступом	Эти опции позволяют может влиять на пове	пользователям изменить дение сети.	» настройки LAN. Изменен	ие этих настроек	<ul> <li>Для обеспечения нужного уровня безопасности рекомендуется выключить функцию</li> </ul>
Межсетевои экран и DMZ	Сохранить настройн	си Не сохранять	настройки		WAN Ping Respond Ping часто используется
Расширенные настройки беспроводной сети	UPNP				обнаружения активных сетей или ПК.
Расширенные сетевые настройки	Universal Plug and Play	(UPnP) позволяет включ	ать сетевые устройства Р	lug and Play.	<ul> <li>ипровой режим используется при играх через Интернет за</li> </ul>
Маршрутизация	Включение U	PnP:			маршрутизатором.
Smart QoS Выход из системы	WAN PING				
Internet Offline	При включении данно Интернета, отправлен	й опции WAN-порт марш ные на IP-адрес WAN.	рутизатора будет отклика	аться на ping из	
Перезагрузка	Включение WA Resp	N Ping 🔲 ond :			
	СКОРОСТЬ НА WA	N-ПОРТУ			
	100 Мбит/с 🔻				
	многоадресные	потоки			
	Включение многоадр пото Wireless enhance m	есных жов: ode: V			
	Сохранить настройк	и Не сохранять	настройки		

На этом настройка роутера завершена, обозреватель Internet Explorer можно закрыть. Если все сделано правильно, то доступ к сети интернет и открытым каналам ДомолинкТВ должен появиться.