Дополнительная инструкция по поиску и устранению неисправностей при отсутствии интернет соединения для клиентов сети Домолинк.

Перечень	возможных неисправностеи при отсутствии интернет соединения.
Проявление неисправности	Причины/Устранение
1 На модеме не горят	1.1 На модем не подается напряжение питания.
индикаторы.	Проверьте подключение модема к электрической сети и наличие ~220В; нажмите кнопку
	включения питания модема.
	1.2 Модем (и/или блок питания) неисправен.
	Обратитесь в сервисный центр по обслуживанию данного устройства или по месту его
	приобретения для проверки.
2 На модеме не загорается	2.1 Нет сигнала DSL.
индикатор, указывающий на	Проверьте подключение модема к телефонной линии в соответствии со схемой
наличие DSL-сигнала	подключения. Убедитесь, что все телефонные аппараты подключены через сплиттер
(наименование индикатора	(фильтр).
зависит от модели модема,	2.2 Молем (сплиттер: телефонный кабель) неисправен.
например. "DSL". "Link" и	Обратитесь в сервисный центр по обслуживанию данного устройства или по месту его
т.п.).	приобретения для проверки.
	2.3 Неисправна линия связи.
	Необхолимо обратиться в бюро ремонта по телефону 42-08-10 и вызвать инженера для
	проверки/ремонта линии DSI.
3 На молеме на горит	
з на модеме не горит	5.1 По подключен каосль между модемом и компьютером.
индикатор, указывающий на	
подключение модема к	5.2 Отключено соответствующее локальное подключение на компьютере.
компьютеру (наименование	Воидите в раздел сетевых подключении и включите подключение по локальной сети.
индикатора зависит от модели	5.5 ОТКЛЮЧЕНА СЕТЕВАЯ ПЛАТА В КОМПЬЮТЕРЕ.
модема, например,	Проверьте настроики компьютера (BIOS).
"LAN", "Ethernet" и т.п.) и/или	3.4 Неисправна сетевая плата в компьютере.
на компьютере выдается	Обратитесь в сервисный центр по обслуживанию данного устройства или по месту его
сообщение "Сетевой кабель не	приобретения для проверки.
подключен".	3.5 Повреждено программное обеспечение на компьютере.
	Переустановите драйвер сетевого устройства или устраните неполадки операционной
	системы на компьютере.
4 На модеме не горит	4.1 Модем не настроен (настройки сброшены); настроен неверно; произведены
индикатор (при его наличии),	некорректно дополнительные настройки.
указывающий на подключение	Сбросьте модем: при включенном питании модема острым предметом (скрепка, стержень)
к интернет (наименование	нажмите скрытую кнопку RESET (сброс) на задней панели модема и удерживайте ее не
индикатора зависит от модели	менее 15 секунд; выключите питание модема на 30 секунд; настройте модем согласно
модема, например, "Internet".	инструкции выданной ОАО "ЦентрТелеком" (не используйте диск. входящий в комплект с
"Data" и т.п.).	молемом).
5 На молеме горят все	5.1 Молем не настроен (настройки сброшены): настроен неверно: произвелены
инликаторы	некорректно дополнительные настройки.
	Сбросьте и настройте молем согласно п 4 1.
	5.2 Сетевое полключение на компьютере не настроено (настройки поврежлены или
	Настройте полключение по докальной сети согласно инструкции выланной ОАО
	"Пантр Талаком"
	5 2 Housenseurus usernaau uuranuser afaananaraau (Internet Evaleran Onera Marilla
	S.5 HEROPPERTHO HACTPOEN UNTERHET 0003PEBATEJIS (Internet Explorer, Opera, Mozina
	FIFEFOX, Google Unrome u T.II.).
	Отключите в настроиках обозревателя все подключения (например, в Internet Explorer
	выберите пункт "Никогда не использовать коммутируемые подключения" в разделе
	Сервис/Свойства обозревателя/Подключения).
	Отключите использование прокси-сервера (например, в Internet Explorer снять все галочки
	в разделе, открывающемся при нажатии кноки Сервис/Свойства
	обозревателя/Подключения/Настройка сети(LAN)).
	Отмените другие нестандартные настройки.
	5.4 Установлены дополнительные программы, блокирующие доступ в интернет.
	Отключите дополнительные программы или произведите их правильную настройку.
	5.5 Повреждено программное обеспечение на компьютере (в том числе вредоносными
	программами).
	Устраните неполадки операционной системы на компьютере.
	5.6 Отрицательный баланс на Вашем лицевом счете (израсхолованы средства
	лицевого счета – средства потрачены на абонентской плату оплату сверулимитного
	Графика или оплату возова сисциалиста для настроики модема/компьютера). Обратитесь по апресу cab orel ru (используйте Погии и Парод, (с удетом регистра) на
	ооратитесь по адросу сар.огсьги (используите логин и пароль (с учетом регистра) из
	раздела личный каринет регистрационной карточки клиента) для уточнения состояния
	лицевого счета, пополните оаланс, выключите модем на 5 минуты; включите модем.
	5.7 платеж произведен, оаланс изменился на положительный.
	Выключите модем на 3 минуты; включите модем.

6 Другое	6.1 Модем "завис" (от продолжительной работы; помех по сети питания, линий связи
	и т.п.).
	Выключите модем на 3 минуты; включите модем.
	6.2 Компьютер "завис".
	Перезагрузите компьютер или устраните неполадки операционной системы.
	6.3 Не обнаружено соединение с модемом (после выполнения команды:
	ping 192.168.1.1).
	Смотрите п.3.1-п.3.5., п.5.4., п.5.5.
	6.4 Не обнаружено соединение с DNS-сервером (после выполнения команды:
	ping 95.107.47.4).
	Смотрите п.2.1–п.2.3, п.4.1, п.5.1–п.5.7. (DNS-сервер доступен при отрицательном балансе)
	6.5 Не обнаружено соединение с WEB-сайтами (после выполнения команды,
	например: ping www.orel.ru).
	Смотрите п.5.2, п.5.4-п.5.7.
	6.6 Обнаружено соединение с WEB-сайтами, но WEB-страницы не открываются.
	Смотрите п.5.4-п.5.7.

Команды для проверки соединения.

Команды для проверки соединения выполняются из командной строки, которую можно запустить следующими способами:

- 1) Пуск/Программы/Стандартные/Командная строка
- 2) В разделе: Пуск/Выполнить
- в строке запуска программы ввести: cmd и нажать "ОК".
- 3) Одновременно нажать клавиши: Ctrl-Alt-Delete

в разделе "Приложения" нажать кнопку "Новая задача..."

в строке запуска программы ввести: cmd и нажать "ОК".

Если командная строка не открывается, то смотрите п.5.4, п.5.5.

Команды проверки соединения набираются в открывшемся окне командной строки с текущего положения курсора. После набора команды необходимо нажать клавишу ввода ("Enter").

Команды проверки соединения выполняются последовательно: проверяется соединение до модема; проверяется соединение до DNS-сервера провайдера; проверяются соединения до WEB-сайтов.

Команда проверки соединения компьютера с модемом:

Команда проверки соединения компьютера с DNS-сервером (провайдером OAO "ЦентрТелеком"): Команда проверки соединения компьютера с каким-либо WEB-сайтом, например, **www.orel.ru**:

ping 192.168.1.1 ping 95.107.47.4 ping www.orel.ru

Пример выполнения команды ping orel.ru:



При выполнении команд проверки связи следует обратить внимание на **одинаковое** количество отправленных и полученных пакетов в "Статистика Ping". При одинаковом количестве пакетов соединение успешно установлено.

Настройки модема (в режиме маршрутизатора):

VPI = 8 VCI = 35 протокол = PPPoE галочка Enable NAT Username (Логин) Password (Пароль) (используйте Логин и Пароль (с учетом регистра) из раздела "Доступ в интернет" регистрационной карточки клиента)

Настройки протокола интернета ТСР/ІР:

IP-адрес:	192.168.1.2 (последняя цифра может принимать значение в диапазоне 2254)
Маска подсети:	255.255.255.0
Основной шлюз:	192.168.1.1
Предпочитаемый DNS-сервер:	95.107.47.4
Альтернативный DNS-сервер:	192.168.1.1